



הוראות הפעלה לראש - B2



1. הקדמה

- ✓ הנח את המאזניים על משטח יציב
- ✓ נקה את המאזניים במטלית לחה והמנע משימוש בחומרים ממיסים.
- ✓ אספקה חשמל הנה 220 וולט בזרם חילופי (עבור שנאי טעינה).

2. הפעלה

- ✓ הדלקה/כיבוי – באמצעות לחיצה ארוכה על מקש ON/OFF
- ✓ טרה - הנח את האריזה על המאזניים ולחץ על מקש TARE
 - המאזניים יתאפסו וייתיצבו ונורית TARE תדלק על המסך.
 - ☒ ביטול טרה – לאחר הורדת המטען מהמאזניים לחץ על מקש TARE.

3. שינוי בין KG – LB :

- ✓ ע"י לחיצה על לחצן UNIT.

4. תאורה מסך:

- ✓ ע"י לחיצה ארוכה על מקש ZERO ואז יפיע על המסך את אפשרות הרצויה בין (ON, AUTO OFF) יש לשחרר את הלחיצה רק ברגע שיופיע המצב הרצוי.



5. קביעת גבולות שקילה:

- ✓ לכניסה ע"י לחיצה על לחצן SET
- ✓ הצג מהבהב בין HH- והגבול העליון הקיים.
- ✓ לשינוי הגבול העליון מקישים על המסך יופיע 000.000 כאשר ה-0 השמאלי מהבהב.
- ✓ ע"י הקשה על לחצן משנה את הספרות עד להגעת מספר הרצוי ENTER לאישור ומעבר לספרה הבאה.
- ✓ בסוף יופיע LL- שזה גבול התחתון
- ✓ כדי לקבוע גבול תחתון יש לחזור על הפעולות.
- ✓ לבסוף יופיע על המסך NO- או IN- או OUT-
 - ויש לבחור בן האפשרויות הבאות -
 - OUT : יהיה צפצוף כאשר המשקל שהונח מחוץ לגבולות השקילה שנקבעו.
 - IN : יהיה צפצוף כאשר המשקל שהונח בתוך גבולות השקילה שנקבעו.
 - NO : אין צפצוף.
- ✓ מדלגים בן האפשרויות ע"י מקש ↑ ובסוף לוחצים על ENTER לאישור.

6. אפשרות ספירה:

- ✓ מקישים MODE ואז יופיע על המסך SAP 10
 - ✓ מניחים את המדגם הרצוי בין האפשרויות הבאות (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000)
 - ✓ מדפדים לגודל המדגם הרצוי בעזרת ↑ ובסוף לוחצים על ENTER.
 - ✓ על הצג יופיע LOAD-CE מקישים ENTER לאישור.
 - ✓ בעזרת מקש MODE מדפדים בין אפשרות לראות כמות יחידות לכושר שקילה.
- הערה: אם בשלב התכנות יופיע CSL או SLAC, סימן שמשקל פריט הבודד קטן מדי למאזניים.
- ✓ למעבר לפריט חדש בזמן שנמצאים במסך הספירה מקישים SET ומתחילים את כל התהליך מחדש.
 - ✓ אם רוצים לעבור למוצר חדש, מקישים על MODE עד אשר הוא במצב ספירה, אז מקישים SET ומופיע על המסך SAP10 ומתחילים את התהליך מחדש

סטייה מהמטרה:

זהו חלק מתהליך הספירה ומטרתו לבדוק כמות פריטים באריזה.

- ✓ מקישים על MODE ואז מוצג LOAD-P
- ✓ לקביעת גודל מדגם מניחים את כמות הרצויה ומקישים ENTER
- ✓ לקביעת מטרה חדשה הקש SET. על הצג יופיע LOAD-P ומתחלים מהתחלה.