

## PAXS

כיול מהיר (מכשיר לא נעול).

1. כיול רק של נקודת 0, כאשר המיכל ריק.

	תצוגה	לחצן
(אם המכשיר נעול – יש לשים את הקוד ב code)	PRO NO	PAR
	1-Inp	^
	Range	PAR
	Style	PAR 6 פעמים
	APLY	^
כאן תהיה קריאה של המיליוולט במצב ריק (0).	INP-1	PAR
	DSP-1	PAR
	0	^ V
	INP-2	PAR
לצאת	END	DSP

2. כיול רק של נקודה שניה, לפי משקל ידוע שנמצא במיכל

	תצוגה	לחצן
	PRO NO	PAR
	1-Inp	^
	Range	PAR
	Style	PAR 6 פעמים
לדלג על נקודה 1	APLY	^
	INP-1	PAR
	DiS-1	RST
	2-INP	PAR
	DiS-2	PAR
לשים את המשקל הידוע שיש במיכל		^ V
	.PRO-NO	PAR
	END	PAR

3. כיול שלם, של שתי הנקודות:

	תצוגה	לחצן
(אם המכשיר נעול – יש לשים את הקוד ב code)	PRO NO	PAR
	1-Inp	^
	Range	PAR
	Style	PAR 6 פעמים
וודא שהמיכל ריק	APLY	^
כאן תהיה קריאה של המיליוולט במצב ריק (0).	INP-1	PAR
	DiS-1	PAR
	0	^ V
כאן יש לשים עומס במשקל ידוע, ולחכות שהתצוגה מתייצבת.	.2-INP	PAR
	DiS-2	PAR
לשים את המשקל הידוע.		^ V
	.PRO-NO	PAR
	END	PAR

.4. בעילה

<u>תצוגה</u>	<u>לחצן</u>
PRO NO	PAR
3-LC	^ 3 פעמים
CODE	PAR כמה פעמים עד ל
11	^
END	PAR כמה פעמים עד ל