



הוראות הפעלה וכיול CS 59



משתמש יקר.

תודה לך על שבחרת לרכוש את משקל זה, אנא קרא היטב את הוראות ההפעלה לפני תחילת העבודה.

סימנים חשובים.

על ידי הצגת מספר סימנים על גבי הצג מודיע המשקל על תקלה. במידה והופיעה תקלה יש לפעול בהתאם או לפנות למעבדת השירות של גלעוז.

LO: יש להחליף את הסוללות.

OVER: משקל גבוה-המשקל הועמס מעבר ליכולת השקילה המירבית (קיימת סכנה לפגיעה במתמר).

UNST: משקל לא יציב. –יש להניח את המשקל על משטח יציב ולוודא שאין מקור רוח

OUTZ: משקל לא חוזר לאפס-יש לוודא הפרעה מכנית או לכייל מחדש כניסה לכיול.

CAL: כניסה למצב כיול (מצב זה מותר אך ורק בעת כיול ע"י מעבדה מוסמכת).

על מנת לצאת ממצב זה יש ללחוץ על לחצן ON/OFF.

הפעלה.

לחץ על לחצן ON/OFF והדלק את המשקל.

המתן לסיים הבדיקה העצמית וודא קבלת 0.0g

במידה והצג אינו מאופס, לחץ על לחצן ZERO לאיפוס.

השקילה תתבצע במרכז הפלטה ואין לחרוג מגבולותיה.

במידה ומתקבלת אחת מהקריאות הנ"ל (ראה סימנים חשובים), הורד מיד את המוצר ופעל בהתאם.

הוראות ניקוי.

ניקוי המשקל יבוצע בעזרת מטלית לחה בלבד.

יש להיזהר מכניסת נוזלים אל תוך המשקל.

במידה והורד המגש לצורך ניקוי יש להחזירו בזירות ולוודא כי הוא במקומו.

חל איסור על פירוק המשקל או תיקונו ע"י מי שלא הוסמך לכך.

ביצוע פרוק או תיקון ע"י גוף לא מוסמך הינו עילה לביטול האחריות.

האחריות אינה חלה על שבר או נזק למתמר או פעולה שאינה בהתאם להוראות היצרן.

בכל מקרה של ספק יש ליצור קשר עם חברת גלעוז אלקטרוניקה בע"מ.

טלפון: 03-9023456 פקס: 039021990
